Guía de Inicio Rápido

Sonda Interfase Heron ATEX

Esta guía pretende servir como referencia rápida para utilizar la Sonda Interfase de Heron con certificado ATEX. Es para su comodidad y no pretende sustituir el manual completo.

Sonda interfase Heron con certificado ATEX está diseñada para poder detectar tanto LNAPL como DNAPL.





Paso 1
Aprieta y suelta el freno girando la manivela situada en la parte posterior del bastidor de la unidad.

Paso 2
Enciende/apaga la unidad con el botón POWER. La sonda emitirá un pitido y parpadeará cinco veces para indicar que está encendida.

Paso 3
La luz parpadeará intermitentemente para indicar que el equipo está encendido. La sonda se apagará automáticamente después de cinco minutos si no se utiliza.

Paso 4
Un tono constante indicará cuando la sonda se encuentra en aceite/hidrocarburos y emitirá un pitido rápido en agua. El volumen del zumbador se puede ajustar con el dial.

Paso 5
Si es posible, elimina cualquier acumulación de producto de la sonda.

Batería
Para cambiar la batería, utiliza un destornillador de estrella para quitar el tornillo y tira de la lengüeta para retirar la tapa de la batería. Asegúrate de que la batería de 9 V se coloca en la posición correcta.

VAN WALT
equipment for soil and water research