



GUÍA DE INICIO RÁPIDO: Sonda de nivel de agua

Esta guía sirve como una referencia rápida para utilizar la sonda de nivel de agua



Uso de la sonda

1. Enciende la sonda. Un zumbido fuerte y una luz roja indican el buen estado de la pila para una utilización normal.
2. Baja con cuidado la punta dentro del pozo. Cuando toque la superficie del agua se activará la luz y el zumbido. En este momento ajusta el botón de sensibilidad girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se desactiven la luz y el sonido.
3. Con la punta en contacto con el agua, ajusta el botón de sensibilidad girándolo ahora en el sentido de las agujas del reloj hasta que se activen la luz y el zumbido. Con este ajuste, la sonda detectará el nivel del agua y se evitarán señales falsas.
4. Ya puedes hacer medidas del nivel del agua.
5. Guarda la sonda de nivel de agua con el botón de encendido/sensibilidad en la posición "OFF": para apagarla, gira completamente el botón en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que oigas el "click" del interruptor

ATENCIÓN

Para evitar daños a la cinta, no enrolles el carrete con excesiva fuerza si la punta está en la posición de almacenamiento. Utiliza la guarda de la cinta sobre el borde de la boca del pozo para evitar daños a la cinta

Resolución de problemas

- | | |
|----|---|
| A. | PROBLEMA: no hay señal (ni sonora ni luminosa) cuando se enciende el equipo |
| B. | La pila está gastada. |
| | El circuito no funciona |
| A. | PROBLEMA: no da señal cuando llega al agua |
| B. | El contacto de la punta está sucio |
| B. | Hay un contacto abierto en la cinta |
| A. | PROBLEMA: la señal (sonora y luminosa) es intermitente |
| A. | Hay un contacto abierto en la cinta |
| B. | Hay un contacto flojo en el circuito o la punta |
| | PROBLEMA: la señal (sonora y luminosa) es continua, sin estar en el agua |
| A. | El contacto de la punta está sucio y hace puente |
| B. | Hay un cortocircuito en la cinta y/o en la punta |
| C. | El circuito no funciona |

Solución: comprueba la pila y cámbiala
Solución: llama a Van Walt

Solución: limpia el contacto
Solución: llama a Van Walt

Solución: llama a Van Walt
Solución: llama a Van Walt

Solución: limpia el contacto
Solución: llama a Van Walt
Solución: llama a Van Walt