

Guía de Inicio Rápido

YSI Pro DSS

Esta guía sirve como referencia rápida para utilizar la YSI Pro DSS. Es para su comodidad y no pretende sustituir el manual completo, donde se puede encontrar información adicional.

**Este equipo ha sido calibrado el mismo día que se le ha enviado
(Mirar Certificado de Calibración)**

Configurando tu YSI Pro DSS

Paso 1

Conecta el cable a la YSI.

Paso 2

Retira la copa de calibración y coloca la protección de la sonda o la celda de flujo sobre las sondas.

- Si utiliza la protección de la sonda, baja con cuidado y lentamente el extremo de la sonda del cable hasta la altura requerida del pozo.
- Si utiliza la celda de flujo, conéctala a la bomba y comienza a bombear la muestra a través de la celda de flujo. Asegúrate de que la celda de flujo se mantenga en posición vertical utilizando nuestra placa base Van Walt situada en la maleta, ya que si se deja en posición horizontal se producirán lecturas inexactas.



Paso 3

El botón verde sirve para encender/apagar el medidor.

Paso 4

Pulsa: "PROBE" -> "DISPLAY" para mostrar la lectura deseada del sensor en la pantalla

Registro

Paso 1

Pulsa: "FILE" -> "SITE LIST" -> "ADD NEW" para crear un espacio personal.

Paso 2

Pulsa: "SYSTEM" -> "LOGGING" -> "CONTINUOUS MODE" para iniciar un registro automático de intervalos.

Paso 3

Pulsa: "ENTER" para empezar a registrar.

Paso 4

Pulsa: "SITE" en el menú desplegable, seleccione su espacio personal.

Paso 5

Pulsa: "ENTER" para parar de registrar.

Paso 6

Pulsa: "FILE" -> "VIEW DATA" para ver los datos.

Guía de Inicio Rápido

YSI Pro DSS

Esta guía sirve como referencia rápida para utilizar la YSI Pro DSS. Es para su comodidad y no pretende sustituir el manual completo, donde se puede encontrar información adicional.

Calibrando tu YSI Pro DSS

Paso 1

Ponte en contacto con Van Walt si deseas calibrar tu YSI.

Comprobación aleatoria

Paso 1

Recomendamos realizar una comprobación aleatoria de calidad para garantizar los mejores resultados. Las soluciones utilizadas se cobrarán. No devuelva ninguna botella de solución abierta. Llámenos si necesita ayuda o asesoramiento.

Problemas

Ponte en contacto con Van Walt si tienes algún problema.

Cuándo no usarla

Paso 1

Guarda tu YSI en un lugar cálido y seco. No guardes la YSI en la maleta Peli-case.

Paso 2

Cuando hayas terminado con la unidad, enjuaga las sondas y llena el vaso de calibración hasta la marca (aproximadamente 1 cm) con agua del grifo (inunca se debe utilizar agua desionizada para el almacenamiento!). Coloca el vaso de calibración deslizándolo sobre las sondas y atornillándolo hasta que quede bien apretado.

Paso 3

Para cargar la unidad con el cargador de pared, debe estar encendida antes de enchufarla a la red eléctrica. Si la batería se ha agotado, no se encenderá. Si esto ocurre, conéctala a un puerto USB de un ordenador durante 15 minutos y, a continuación, transfírela al cargador de pared una vez encendida, así se cargará más rápidamente.



Escanea para
descargar el video