

Guía de inicio rápido

GA5000 Analizador portátil de gases

Esta guía sirve como rápida referencia para utilizar el GA5000 Analizador de gases. Es para su comodidad y no pretende sustituir el manual completo, donde se puede encontrar información adicional. Esta unidad se envía revisada, calibrada y con todo lo necesario para su funcionamiento.



A - Pantalla principal de lectura de gas
B - Teclas programables
C - Tecla de retroalimentación
D - Tecla de menú
E - Tecla 2 - Página de arriba
F - Tecla 4 - Desplazamiento a la izquierda
G - Tecla de bomba
H - Luz LED
I - Tecla On/Off (Inicio)
J - Tecla de asistencia

K - Key 6 - Desplazamiento a la derecha
L - Key 8 - Avanzar página
M - Tecla Intro
N - Teclas generales

Paso 1

Para encender el equipo, mantenga pulsada la tecla 'On/Off'. El equipo se pondrá en marcha y empezará a realizar una serie de pruebas.

Paso 2

Utilice siempre los tubos y filtros suministrados para evitar la entrada de humedad en el equipo.

Paso 3

Comience realizando una prueba rápida de "autopurga" siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Paso 4

Pulse la tecla "Inicio" para acceder a todos los ajustes.

Nota

1. Para un pozo, dispone de análisis de gas, lecturas de presión y caudal.
2. La "pantalla principal de lectura de gas" se considera la pantalla de funcionamiento normal y todas las operaciones se llevan a cabo desde este punto de partida.
3. Cuando se obtengan las lecturas, almacene la información y vuelva a empezar.
4. Para acceder a la información almacenada, pulse el botón "Menú" y "Ver descarga".
5. En cualquier momento, puede purgar el sistema pulsando «Bomba» o apagando el equipo.

Paso 5

Cuando haya completado sus lecturas, mantenga pulsado el botón "Power" para apagar el instrumento. El instrumento se purgará automáticamente antes de apagarse por completo.



Escanear para
descargar vídeo



VAN WALT
equipment for soil and water research