


GUIA DE INICIO RAPIDO: Monitor LEL de protección personal


La intención de esta guía es la de ser una referencia rápida de utilización del monitor LEL de protección personal. Es para la comodidad del usuario, pero no pretende sustituir la información que se puede encontrar en el manual de operación.




Switch On .



Switch Off




Backlight On /



Para hacer el test de prueba

- Conectar el regulador a la botella de calibración. Comprobar que los gases de la mezcla son los correctos H₂S, CO, CH₄, O₂, N₂
- Poner en marcha la unidad apretando 2 s el botón izquierdo de confirmación
- Dejar que la unidad pase a través de 2 pantallas (LEL info y fecha/hora)
- Seleccionar sí (Yes) para empezar el test de prueba (bump test)
- Seleccionar No para deshabilitar la bomba durante la duración del test de prueba (escoger flujo directo)
- Dejar que pase la comprobación de sensores hasta aparezcan las 4 marcas de confirmación
- Ahora es el momento de aplicar el gas conectar el tubo a la unidad y abrir la válvula (hay una ventana de tiempo de 60 s)
- Abrir la llave del gas
- Esperar que vuelvan a aparecer las 4 marcas de confirmación
- Seleccionar sí (Yes) para confirmar las alarmas
- La unidad confirmará que ha pasado el test de prueba.
- Desconectar el gas, cerrando la válvula y quitando el regulador de la botella de gas

Pump




Manual Datalog .



Self Test



Charging



Alarms



Alarm Acknowledge

